

PINAGEM DOS CONECTORES

DISTRIBUIÇÃO DOS CONECTORES



ATENCÃO: no conector de alimentação o polo positivo é o que se encontra ao lado do fusível.

- **1** CONECTOR SINAL 1 **2** CONECTOR SINAL 2
- © CONECTOR SINAL 3
- 4 CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
- **6** CONECTOR MOTORES
- ■JUMPER DE PROGRAMAÇÃO

JUMPER DE PROGRAMAÇÃO

Com Jumper: VW dianteiro e traseiro / Sem Jumper: FIAT dianteiro

CONECTOR SINAL 1

Conector de sinais de funções trava / destrava.

,	01 - COMANDO TRAVA	02 - NC
	03 - COMANDO DESTRAVA	

CONECTOR SINAL 2

Conector de sinais dos botões.

,	ſ	01 - BOTÃO 1 SINAL RESISTIVO	02 - BOTÃO 2 SINAL RESISTIVO
		03 - BOTÃO AUXILIAR VW	04 - NC

CONFCTOR SINAL 3

01 - SAÍDA TEMPORIZADA	02 - PORTA				
03 - SUBIDA ALARME	04 - DESCIDA ALARME				
05 - IGNIÇÃO +12V					

CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO Conector de alimentação do módulo

Conector de sinais de funções auxiliares

- 0	conccior de difficiliação do modolo	iação do modolo.		
	01 - +12V BATERIA	02 - OV TERRA		

ATENÇÃO: Cuidado para não inverter a polaridade desse conector.

CONECTOR MOTORES

Conector dos motores.



01 - MOTOR 2	DESCIDA	02 - MOTOR 2 SUBIDA		
03 - MOTOR 1	DESCIDA	04 - MOTOR 1 SUBIDA		

PROTECÃO TOTAL CONTRA CURTO-CIRCUITO

CARACTERÍSTICAS GERAIS



DESCIDA DOS VIDROS

Ao receber sinal negativo do glarme para descida dos vidros no Pino 04 do conector sinal 3, o módulo LVX7R inicia a descida completa dos vidros.

 Função habilitada somente com a chave de ignicão desligada. Se a ignicão for ligada durante a descida dos vidros pelo alarme, os vidros param imediatamente.

SUBIDA DOS VIDROS

Ao receber sinal negativo de ativação do alarme no Pino 03 do conector sinal 3, o módulo LVX7R inicia o fechamento dos vidros.

© Função habilitada somente com a chave de ignição desligada. Se a ignição for ligada durante a subida dos vidros pelo alarme, os vidros param imediatamente.

ALÍVIO DE PRESSÃO INTERNA ALTERNADO

Quando a porta for aberta o vidro irá abaixar para facilitar o fechamento da porta. Após o fechamento da porta o vidro irá fechar novamente.

FUNCÃO TRAVA/DESTRAVA

Essa função de trava e destrava das portas é utilizada para os kit's da linha Volkswagen e é habilitada inclusive após o fim da temporização, igual a linha original. Os sinais de trava e destrava são negativos e podem ser conectados em auglauer centralina de travas elétricas.

SAÍDA TEMPORIZADA

A saída temporizada é utilizada para manter a alimentação dos botões de comando durante 70 segundos após a ignição ser desligada. Após o término, a temporização pode ser iniciada novamente toda vez que ocorrer abertura ou fechamento de porta, descida de vidros pelo alarme ou desligamento da ignição.

ESI	PEC	IFIC	CAÇC	DES	TÉCNI	CAS	

Tensão de alimentação:	
Consumo:	7mA
Saída temporizada (Sinal Positivo):	350mA
Saída dos motores:	20A
Repouso dos relés internos:	canso negativo